



הוראות הפעלה למרכזיות טלפונים

מתאים לדגמים

LT-206
LT-208
LT-412
LT-824

אוגוסט-05

גרסה 4.05

HEB-MAN.DOC

לוגיפון בע"מ היצירה 11 ב' ת.ד. 2357 רעננה טל': 09-7414360 פקס: 09-7484284

כל הזכויות שמורות לחברת לוגיפון תקשורת טלפונים בע"מ
אין להעתיק לצלם או להפיץ מידע זה ללא אישור החברה

תוכן העניינים

מבוא

1 ביצוע שיחות

- 1.1 שיחת פנים
- 1.2 שיחת חוץ
- 1.3 חיוג חוזר
- 1.4 חיוג מקוצר מספריה

2 בהישמע צליל תפוס

- 2.1 התפרצות לשלוחה תפוסה
- 2.2 חנייה על שלוחה
- 2.3 חנייה על קו חוץ

3 חטיפת שיחות

- 3.1 חטיפת שיחה כללית
- 3.2 חטיפת שיחה משלוחה מסוימת
- 3.3 חטיפת שיחה ממתינה משלוחה אחרת
- 3.4 חטיפה מיוחדת

4 פעולות במהלך שיחה

- 4.1 החזק (HOLD)
- 4.2 שיחה ממתינה (פנימית)
- 4.3 העברת שיחת חוץ לשלוחה אחרת או לקבוצה
- 4.4 חזרה אוטומטית של השיחה לשולח
- 4.5 שיחת ועידה

5 הפעלת תכונות נוספות

- 5.1 שיחה ממתינה "בזק"
- 5.2 שלוחה בעלת קו חוץ ישיר
- 5.3 דיבור ופתיחת דלת הכניסה
- 5.4 העברת שיחה למספר חוץ

6 תיכנות השלוחה

- 6.1 לא להפריע
- 6.2 עקוב אחרי
- 6.3 ביטול תיכנותים
- 6.4 הפעלת שרות יום / לילה
- 6.5 עקוב אחרי למספר חוץ
- 6.6 שמירת מספר בספריה פרטית

7 תיכנות המרכזיה

- 7.1 הפעלת מצב תיכנות
- 7.2 שמירת מספר בספריה ציבורית
- 7.3 הקלטת הודעה (כרטיס DISAX).
- 7.4 הוראות הפעלה לתחזוקה מרחוק.

מבוא

לקוח/ה נכבד/ה,

חברת לוגיפון מברכת אותך עם הצטרפותך למשפחת לקוחותינו בישראל הנהנים ממרכזיות טלפונים איכותיות.

מרכזיות טלפונים מסדרת LT הינה מערכת תקשורת חדישה ביותר.

המרכזיה מאפשרת קבלת שיחות חוץ, העברתן לשלוחות פנימיות, שיחות יוצאות, שיחות ועידה ועוד.

כל השיחות הינן פרטיות ולא ניתנות להאזנה משלוחה אחרת.

עושר התכונות מאפשר גמישות רבה ויכולת התאמה לצרכים המיוחדים של כל משתמש.

בחוברת זו מוסבר אופן ההפעלה של המרכזיה, והיא תוכננה בכדי להכניס, בצורה הדרגתית, את המשתמש החדש ברזי הפעלתה של המרכזיה.

במרכזיה מדגם - LT206/208 :

מספרי השלוחות הם : 30-35, מספרי הקווים הם : 80-81.

במרכזיה מדגם - LT412 :

מספרי השלוחות הם : 30-41, מספרי הקווים הם : 80-83.

במרכזיה מדגם - LT824 :

מספרי השלוחות הם : 30-53, מספרי הקווים הם : 80-87.

במערכת קיימים שלושה סוגי צלולים :

- א. שיחת חוץ : צלול במשך שניה, הפסקה (בדומה לשיחה רגילה).
- ב. שיחת פנים : שלושה צלולים קצרים, הפסקה.
- ג. דלת כניסה : שלושה צלולים, הפסקה, שלושה צלולים, הפסקה, צלול קצר.

התקנת המרכזיה מותרת לביצוע אך-ורק על-ידי טכנאי מוסמך, תיכנות המרכזיה ניתן לביצוע מרחוק באמצעות המודם הפנימי המותקן במרכזיה.

אנו מאחלים לך הנאה ושימוש פורה במרכזיה החדשה.

מחלקת השרות של החברה לרשותך, נא הקפד למלא ולשלוח את תעודת האחריות המצורפת בהקדם ע"מ להבטיח שרות מהיר ואדיב.

תודה.

1 ביצוע שיחות

1.1 שיחת פנים

כל שלוחה יכולה לחייג לשלוחה אחרת ולשוחח איתה בקו פנים.

הרם את האפרכסת.
חייג את מספר השלוחה הרצויה (30 עד 41).
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

שים לב

- * לשלוחות המרכזנית ניתן לחייג גם 0-
- * בסיום שיחה, יש להניח את האפרכסת על העריסה לזמן של שתי שניות לפחות, כדי לבצע ניתוק מלא של השיחה.

1.2 שיחת חוץ

שלוחה יכולה לבצע שיחת חוץ דרך אחד מקווי החוץ הפנויים.

הרם את האפרכסת.
חייג 9-.
האזן לצליל קו חוץ וחייג את מספר הטלפון המבוקש.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

שלוחה יכולה לבצע שיחת חוץ דרך קו חוץ ניבחר.

הרם את האפרכסת.
חייג את מספר קו החוץ הנבחר (80 עד 83).
האזן לצליל קו חוץ וחייג את מספר הטלפון.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

שים לב

- * כאשר השלוחה הפנימית ממנה אתה מחייג חסומה לביצוע שיחות חוץ, ישמע צליל תפוס מיד אחרי חיוג 9.
- * לאחר קבלת קו, ניתן לחייג לאזור החיוג המותר בלבד - אם חייגת 0- לשיחה בין עירונית או 00- לשיחה בין לאומית והשלוחה שלך חסומה לביצוע השיחות הללו, ישמע צליל תפוס.
- * בסיום שיחה, יש להניח את האפרכסת על העריסה לזמן של שתי שניות לפחות, כדי לבצע ניתוק מלא של השיחה.

1.3 חיוג חוזר

שלוחה יכולה לחייג חיוג חוזר של מספר חוץ אחרון.

הרם את האפרכסת.

חייג -5-

האזן לצליל קו חוץ והמתן לסיום החיוג.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

שים לב

- * מספר טלפון החוץ האחרון נישמר כל עוד לא חוייג מספר חוץ אחר, גם אם בוצעו פעולות אחרות מאז.
- * ניתן להפעיל את החיוג החוזר מספר פעמים ללא הגבלה.
- * ניתן להשתמש בלחצן חיוג חוזר של מכשיר הטלפון.

1.4 חיוג מקוצר מספריה פרטית / ציבורית

שלוחה יכולה לחייג לשיחת חוץ מתוך הספרייה.

הרם את האפרכסת.

חייג -7-

חייג קוד המספר מתוך הספרייה (00 עד 99).
האזן לצליל קו חוץ והמתן לסיום החיוג.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

שים לב

- * מספרים 00 עד 09 בספריה הינם פרטיים של השלוחה ממנה מחייגים.
- * מספרים 10 עד 99 בספריה הינם ציבוריים ומשותפים לכל השלוחות.
- * מספרים 90 עד 99 בספריה הציבורית הינם מספרי "חירום".
- * כל השלוחות, לרבות אלה החסומות לשיחות חוץ, יכולות להשתמש בהם.
- * בסיום השיחה יש להניח את האפרכסת לזמן של שתי שניות לפחות כדי לבצע ניתוק מלא של השיחה.
- * כל השלוחות למעט אלה שבקטגוריה נמוכה יכולות להשתמש בספריה הציבורית לצורך ביצוע שיחות חוץ.

2.1 התפרצות לשלוחה תפוסה

אם חייגת לשלוחה אחרת ונשמע צליל תפוס, ניתן להתפרץ לשיחה.

עם השמע צליל תפוס,

חייג -14-.

נשמע צליל התפרצות (לכל המשתתפים).

הנח את האפרכסת בתום ההתפרצות.

שים לב

* רק שלוחה בקטגוריה 6 או 8 רשאית להתפרץ לשלוחה אחרת.

* צליל התפרצות יחזור ויושמע כל 10 שניות.

* לא ניתן להתפרץ לשלוחה בעלת קטגוריה 9.

2.2 חניה על שלוחה

אם חייגת לשלוחה אחרת ונשמע צליל תפוס, ניתן לחנות על השלוחה.

עם השמע צליל תפוס,

חייג -15-

המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

* כשהשלוחה הרצויה תתפנה, הטלפון בשלוחתך יצלצל - הרם את האפרכסת ותשמע צליל צלצול, באותה

עת יצלצל גם הטלפון בשלוחה הרצויה.

2.3 חניה על קו חוץ

אם חייגת לקבלת קו חוץ ונשמע צליל תפוס, ניתן לחנות על קו החוץ.

עם השמע צליל תפוס.

חייג -15-

המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

* כשקו החוץ יתפנה, הטלפון בשלוחתך יצלצל, הרם את האפרכסת ותשמע צליל קו חוץ, חייג מיד את מספר

הטלפון (אין צורך לחייג -9-).

3.1 חטיפת שיחה כללית

ניתן לענות מכל שלוחה לשיחה המצלצלת בשלוחה אחרת

הטלפון מצלצל בשלוחה אחרת
הרם את האפרכסת בשלוחתך.
חייג -11-
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

3.2 חטיפת שיחה משלוחה מסוימת

ניתן לענות מכל שלוחה לצלצול בשלוחה מסוימת (כאשר מצלצלים מספר שלוחות בו זמנית).

הטלפון מצלצל במספר שלוחות בו זמנית,
הרם את האפרכסת.
חייג -1- ואחר כך את מספר השלוחה אשר אותה אתה מעוניין לחטוף.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

3.3 חטיפת שיחה ממתיינה משלוחה אחרת

ניתן לחטוף שיחה הממתיינה לשלוחה תפוסה.

(בשלוחה התפוסה נשמע צליל שיחה ממתיינה).
הרם את האפרכסת בשלוחתך.
חייג -1- ואחר כך את מספר השלוחה התפוסה.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

3.4 חטיפה מיוחדת (מזכירה אלקטרונית/ילד)

ניתן לחטוף שיחה אחרונה שנענתה ע"י מזכירה אלקטרונית או ילד זריז

השיחה הנכנסת נענתה ע"י ילד או מזכירה אלקטרונית.
הרם את האפרכסת בשלוחתך.
לחץ על מקש # (נוצרת ועידה עם השיחה הנכנסת האחרונה).
כדי לגרום לניתוק הילד או המזכירה לחץ שנית על מקש #.

4 פעולות במהלך שיחה

4.1 החזק (HOLD)

כאשר יש צורך לבצע פעולה כלשהי במהלך שיחה מבלי לנתק אותה, יש לבצע פעולת "החזק". פעולה זו מכניסה את השיחה למצב המתנה.
הכנסת שיחה ל"החזק" מתבצעת בהתאם לסוג מכשיר הטלפון שברשותך:

לחצן -FLASH- (בטלפונים מתוצרת חוץ)
או לחצן -איתות- (בטלפון בזק מסוג זמיר / עפרוני).
או לחיצה קצרה מאוּד על עריסת האפרכסת במכשיר טלפון אשר אינו מצויד בלחיצים הנ"ל (לחיצה ארוכה תגרום לניתוק השיחה).

שים לב

* מרגע הכנסת השיחה ל"החזק" ועד הוצאתה, המאזין בצידו השני של קו החוץ יחובר למוסיקת המתנה.
* בהמשך ההסברים - פעולת "החזק" מסומנת ע"י - איתות-.

4.2 שיחה ממתינה (פנימית)

במהלך שיחה כאשר נשמע צליל שיחה ממתינה פנימית (שני ביפים), או כאשר נשמע צילצול שיחת חוץ נוספת בשלוחה אחרת או נשמע צילצול דלת, ניתן ל"החזיק" את השיחה הקיימת ולקבל את השיחה הממתינה.

לחץ -איתות-
חייג -2-

שים לב

* ניתן לחזור ולעבור משיחה לשיחה ללא הגבלה.
* כאשר ברצונך לסיים את השיחה הנוכחית ולקבל את השיחה הממתינה, הנח את האפרכסת, והמתן לצלצול הטלפון.

4.3 העברת שיחת חוץ לשלוחה אחרת או לקבוצה

העברת שיחה לשלוחה פנויה או קבוצה (ללא התייעצות)

לחץ -איתות-
חייג את מספר השלוחה או הקבוצה הרצויה (30 עד 41 או 60 עד 68)
הנח את האפרכסת.

העברת שיחה לשלוחה או קבוצה פנויה עם התייעצות

לחץ -איתות-
חייג את מספר השלוחה או הקבוצה הרצויה (30 עד 41 או 60 עד 68)
דבר עם השלוחה
הנח את האפרכסת.

שים לב

* אם המנוי בשלוחה שעמו נערכה התייעצת הניח את האפרכסת, השיחה תחזור אליך
* אם לא עונים בשלוחה הרצויה, לחץ -איתות- ותחובר שנית לקו החוץ.
* בזמן ההתייעצות עם השלוחה, ישמע צליל שיחה ממתינה.

העברת שיחה לשלוחה תפוסה

לחץ -איתות-
חייג את מספר השלוחה הרצויה (30 עד 41)
נישמע צליל תפוס.
הנח את האפרכסת.

שים לב

* המנוי בשלוחה הרצויה ישמע צליל שיחה ממתינה
* אם אינך מעוניין להעביר את השיחה לשלוחה התפוסה, לחץ -איתות- ותחובר שנית לשיחת החוץ.
* לא ניתן להתייעץ עם שלוחה תפוסה.

4.4 חזרה אוטומטית של השיחה לשולח

שיחה שהועברה לשלוחה פנויה ולא נענתה תוך 45 שניות תחזור לשולח. באותו האופן, תחזור שיחה שהועברה לשלוחה תפוסה, אם המנוי בשלוחה התפוסה לא קיבל את השיחה תוך 45 שניות.

4.5 שיחת ועידה

ניתן להקים שיחת ועידה של שלושה משתתפים: שלוחות פנים אחת ושני קווי חוץ, או שתי שלוחות פנים וקו חוץ אחד, או שלוש שלוחות פנים. ניתן להקים שיחת ועידה כאשר הינך נמצא בשיחה עם משתתף אחד ומשתתף שני בשיחה נמצא במצב "החזק".

הינך בשיחה עם המשתתף הראשון.
לחץ -איתות-
חייג את מספר השלוחה אן -19- ומספר הטלפון.
לחץ -איתות-
חייג -17-
נשמע צליל ועידה
הנח את האפרכסת בתום שיחת הועידה

שים לב	
*	בתום שיחת הועידה הנח את האפרכסת ושני המשתתפים האחרים ינותקו מיד.
*	בועידת חוץ בלבד, ניתן לצאת מהועידה ולהשאיר את שני המאזינים מחוברים ביניהם, חייג
*	איתות 15 קבל אישור וסגור. לא ניתן להעביר שיחה ממתינה לשלוחה המשתתפת בועידה.

5 הפעלת תכונות נוספות

5.1 שיחה ממתינה "בזק"

כשנשמע צליל שיחה ממתינה של "בזק" (ביפ אחד כל 15 ש"י), ניתן לעבור מהשיחה הקיימת לשיחה הממתינה של "בזק".
לחץ -איתות-
חייג -12-

שים לב	
*	ניתן לחזור ולעבור משיחה לשיחה ללא הגבלה.
*	לא ניתן להעביר את אחת מהשיחות לשלוחה אחרת, שכן שתי השיחות מתקיימות על קו חוץ אחד (לכן מומלץ לבטל שרות זה של "בזק").
*	בשיחה ממתינה של "בזק" נישמע "ביפ" אחד כל 15 ש"י.

5.2 שלוחה בעלת קו חוץ ישיר

אם שלוחתך מתוכנתת לקו חוץ ישיר אזי, מיד עם הרמת האפרכסת הינך מקבל קו חוץ, ואין לחייג 9 לפני מספר הטלפון הדרוש.

אם ברצונך לבצע פעולה כלשהי (כגון: שיחת פנים, חטיפה וכו'):
הרם את האפרכסת,
נשמע צליל קו חוץ.

חייג - # - (מכשיר טלפון טונים בלבד !)
קו החוץ נותק ונשמע צליל קו פנים.

קעת הינך יכול לבצע כל פעולה במרכזיה על ידי חיוג רגיל.

5.3 דיבור ופתיחת דלת הכניסה

לחיצה על לחצן פנל הכניסה, תגרום לצילצול טלפון או קבוצת טלפונים אליהם מופנה פנל הדלת בכניסה הטלפון בשלוחתך מצלצל.
הרם את האפרכסת בשלוחתך.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

ניתן ליצור קשר יזום מהשלוחה עם פנל הדלת.
הרם את האפרכסת בשלוחתך.
חייג -68 או -69. (בהתאם לפנל איתו אתה מעונין לדבר)
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

ניתן לענות מכל שלוחה לצילצול פנל הדלת.
הטלפון בשלוחה אחרת מצלצל.
הרם את האפרכסת בשלוחתך.
חייג -11.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

גם במהלך שיחה (חוץ/פנים) ניתן לענות לצילצול פנל הדלת.
הטלפון בשלוחה אחרת מצלצל.
לחץ -איתות-
חייג -2.
הנח את האפרכסת בתום השיחה.

כדי להפעיל את המנעול החשמלי במהלך שיחה עם פנל הדלת:
חייג -1.

שים לב

- * המנעול החשמלי יופעל למשך 4 שניות.
- * ניתן לחזור ולהפעיל את המנעול ללא הגבלה.
- * לא ניתן להעביר שיחה עם פנל הדלת לשלוחה אחרת.

5.4 העברת שיחה למספר חוץ

ניתן להעביר שיחה למספר חוץ. לדוגמא: כאשר נכנסת שיחה ומבקשים אדם אשר נמצא מחוץ למשרד.

הינך נמצא בשיחה עם המצלצל.
לחץ -איתות-
חייג -19 ומספר הטלפון.
דבר עם האדם אליו חייגת.
לחץ -איתות-.
חייג -15.
נשמע צליל אישור.
הנח את האפרכסת.

שים לב

- * שני המאזינים ידברו ביניהם דרך המרכזיה.
- * בסיום שיחתם יתפנו שני קווי החוץ.
- * לא ניתן לחדור לשיחת שני המאזינים

6.1 לא להפריע

"לא להפריע" חוסם את שלוחתך מלקבל שיחות נכנסות.

הרם את האפרכסת.

חייג -200.

המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

- * בהרמת האפרכסת צליל חיוג פנים ישתנה ויהיה בעל הפסקה קצרה כל 3 ש" (כהתראה על חסימה שלוחתך לקבלת שיחות נכנסות).
- * אם שלוחתך חסומה לביצוע תיכנותים, ישמע צליל תפוס.
- * אם שלוחה פנימית אחרת תנסה להתקשר אליך, ישמע צליל תפוס.

6.2 עקוב אחרי

"עקוב אחרי" מפנה את השיחות המיועדות לשלוחתך לשלוחה אחרת.

הרם את האפרכסת.

חייג -20 ואחר כך את מספר השלוחה.

המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

- * בהרמת האפרכסת צליל חיוג פנים ישתנה ויהיה בעל הפסקה קצרה כל 3 ש" (כהתראה על הפנית שיחותיך לשלוחה אחרת).
- * אם שלוחתך חסומה לביצוע תיכנותים ישמע צליל תפוס.

6.3 ביטול תיכנותים

מבטל את התיכנותים "לא להפריע" ו"עקוב אחרי" ומחזיר את השלוחה למצב רגיל.

הרם את האפרכסת.

חייג -209.

המתן לאישור והנח את האפרכסת.

6.4 הפעלת שרות יום / לילה

בהפעלת שרות יום, יצלצלו השיחות הנכנסות בשלוחות כפי שנקבע בתיכנות המרכזיה "שרות יום".

הרם את האפרכסת.
חייג -219.
המתן לאישור והנח את האפרכסת.

בהפעלת שרות לילה, יצלצלו השיחות הנכנסות בשלוחות כפי שנקבע בתיכנות המרכזיה "שרות לילה".

הרם את האפרכסת.
חייג -210.
המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

- * אם שלוחתך חסומה להפעלת השרות ישמע צליל תפוס.
- * שלוחה מספר 30 רשאית להפעיל שרות יום/לילה תמיד.

6.5 עקוב אחרי למספר חוץ

"עקוב אחרי" למספר חוץ מפנה את שיחות החוץ הנכנסות לשלוחתך למספר חוץ המתוכנת מראש.

ראשית, יש לשמור את מספר החוץ בספריה פרטית במקום -00-(ראה סעיף 6.6)

הרם את האפרכסת.
חייג -207.
המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

- * צליל חיוג פנים ישתנה ויהיה בעל הפסקה קצרה כל 3 ש".
- * אם שלוחתך חסומה לביצוע תיכנותים ישמע צליל תפוס.
- * בהיכנס שיחת חוץ, שלוחתך תצלצל שלושה צלצולים, ולאחר מכן תופנה השיחה אל מספר החוץ השמור בספריה במקום -00.
- * ניתן לבצע שרות זה רק משלוחה אשר קו החוץ מופנה אילה ישירות.

* לביטול התיכנות

חייג משלוחתך -209.

6.6 שמירת מספר בספריה פרטית

ניתן לשמור 10 מספרי טלפון בספריה פרטית (של השלוחה שממנה אתה מחייג).

הרם את האפרכסת.
חייג -24.
חייג את קוד מיקום המספר בספריה (00 עד 09).
חייג את מספר הטלפון (אין לחייג 9 לפני המספר).
לחץ # לסיום (או לחץ -איתות-).
המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב

- * אם שלוחתך בעלת קטגוריה נמוכה ישמע צליל שגיאה.
- * דוגמא: כדי לשמור מספר טלפון 492143 בקוד ספריה 06 חייג (משמאל לימין) -איתות- 24 06 492143.
- * להפעלת חיוג מקוצר ראה פרק 1.4.
- * הגודל הכולל של הזיכרון לשמירת מספרים בספריה פרטית וציבורית הינו מוגבל, לכן, ככל שהמספרים הנשמרים ארוכים יותר כך ניתן לשמור פחות מספרים בספריה.

7.1 הפעלת מצב תכנות

תאור :
 כדי לתכנת את המרכזיה יש להעביר את המרכזיה למצב תכנות, שלוחה מספר 31 הופכת לשלוחת התכנות, ואינה יכולה לקבל או להוציא שיחות בזמן התכנות.

LT-208	LT-206, LT-412, LT-824
א. משלוחה 31 חייג : # 2 0 1 . המתן ל: "ביפ" לאישור, וסגור. (נורית D/N/P מהבהבת) ב. בסיום התיכנות חייג : 2 0 9 .	א. העבר את מפסק התיכנות למצב PROG (מפסק נמצא בחלק העליון שבדופן הימנית במרכזיה, העבר המפסק כלפי מטה). ב. בסיום התיכנות החזר המפסק למצב OPER.

לאחר העברת המרכזיה למצב תכנות יש לבצע התכנותים לפי הוראות התיכנות המפורטות בספר למתקין.

שים לב :
* הצליל בשלוחה 31 השתנה והוא בעל הפסקה קצרה כל 3 שניות.
* בסיום התכנות הקפד להפסיק את מצב התכנות של המרכזיה.

7.2 שמירת מספר בספריה ציבורית

ניתן לשמור 90 מספרי טלפון בספריה הציבורית

הרם את אפרכסת שלוחה 31 (שים לב לשינוי צליל החיוג הפנימי).
 חייג -24- .
 חייג את קוד מיקום המספר בספריה (10 עד 99).
 חייג את מספר הטלפון (אין לחייג 9 לפני המספר).
 לחץ # לסיום (או לחץ -איתות-).
 המתן לאישור והנח את האפרכסת.

שים לב
* אין צורך לחייג -9- לפני המספר (לצורך קבלת קו חוץ).
* כל מספר טלפון מוגבל ל - 22 ספרות.
להכנסת השהיה (PAUSE) בין הספרות לחץ * (כוכבית).
* לביטול מספר מהספרייה, יש לשמור מספר אחר במקומו.

7.3 הקלטת הודעה (כרטיס DISAX).

תאור :
ניתן להקליט הודעה יוצאת אשר תושמע כאשר תיכנס שיחה, ההודעה תושמע עבור שיחה נכנסת בכל אחד מהקווים.
הקלטת ההודעה מבוצעת בדומה להקלטת הודעה למשיבון.
אורך ההקלטה הוא עד 20 שניות.

הרם את אפרכסת שלוחה 31 (שים לב לשינוי צליל החיוג הפנימי).

הערה : לפני תחילת ההקלטה יש להעביר את המרכזיה למצב תיכנות, בסיום ההקלטה יש לצאת ממצב תיכנות, פעולה זו וההקלטה ניתן לביצוע משלוחה 31 בלבד.

להקלטת הודעה חייג	2 8 8 8
השמע את ההודעה הרצויה אל המקרופון בקול רם וברור, בסיום ההודעה הנח את האפרכסת.	
לשמיעת ההודעה חייג	2 8 8 9

דוגמא להודעה יוצאת:
"חברת לוגיפון שלום, לרשותכם נתב שיחות, ניתן לשלוח פקס עכשיו או, חייג 30 ל חייג 31 ל חייג 32 ל למרכזנית המתן".

שים לב : * ההודעה תושמע רק לקווים אשר הופעל "חיוג ישיר לשלוחה (DISA)". (ראה ספר למתקין סעיף 2.17). * קווים שלא הופעל עבורם חיוג ישיר, יצלצלו כרגיל בשלוחות שתוכנתו. * ניתן לחזור ולהשמיע את ההודעה שוב ללא הגבלה. * הקלטת הודעה חדשה תגרום למחיקת ההודעה הישנה. * חובה להקליט הודעה, מינימום זמן להקלטה 6 שניות.

7.4 הוראות הפעלה לתחזוקה מרחוק

תאור :
כל מרכזיות הטלפונים של לוגיפון מסדרת LT ניתנות לתיכנות מרחוק באמצעות המודם הפנימי המותקן במרכזיה.

חייג (מכל שלוחה) אל מתקין המרכזיה או למרכז השרות של לוגיפון
לאחר יצירת הקשר והסבר התיכנות הדרוש :
לחץ - **איתות** -
חייג את קוד ההפעלה של המודם : 5 7 3 5.
המתן ליצירת קשר דיבור עם הטכנאי. (כ- 40 שניות).

נספח ד' - טבלת תיכנות

לתיכנות המרכזיה יש להעביר את המרכזיה למצב תיכנות:

LT-208
א. משלוחה 31 חייג : # 201. המתן ל: "ביפ" לאישור.
ב. בסיום התיכנות חייג: 209.

LT-206, LT-412, LT-824
א. העבר את מפסק התיכנות למצב PROG (מפסק נמצא בחלק העליון שבדופן הימנית של המרכזיה, העבר המפסק כלפי מטה).
ב. בסיום התיכנות החזר המפסק למצב OPER.

בתחילת התיכנותים מומלץ לבצע איתחול (RESET) למרכזיה.

LT-208
א. חייג משלוחה 31 את הקוד : # 201. המתן ל: "ביפ" לאישור.
ב. הנח את האפרכסת (המרכזיה במצב תכנות).
ג. חייג משלוחה 31 את הקוד 7695 לאחר ביצוע איתחול ישמע צליל חיוג רציף (המרכזיה יוצאת מתכנות)

LT-206, LT-412, LT-824
א. חייג משלוחה 31 את הקוד 7695 ללא שמיעת "ביפ" לאישור.
ב. סגור השלוחה.

2. עדיפות לקו יוצא

23

(תחומים מותרים: 0 או 9)

1. אישור/חסימה לקו חוץ

25			
80	81	82	83

(תחומים מותרים: 0 עד 3)

3. אישור/חסימה לשלוחה

25											
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

(תחומים מותרים: 0 עד 9)

4. הגדרת קבוצה (62)

28											
62											

(תחומים מותרים: שלוחה 30 עד 41)

5. הגדרת קבוצה (63)

28											
63											

(תחומים מותרים: שלוחה 30 עד 41)

6. הגדרת קבוצה (64)

28											
64											

(תחומים מותרים: שלוחה 30 עד 41)

7. הגדרת קבוצה (65)

28												
65												
												#

(תחומים מותרים: שלושה 30 עד 41)

8. עקוב אחרי בתפוס/איך תשובה

28												
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	

(תחומים מותרים: שלושה 30 עד 41, או קבוצה 62 עד 65)

9. הפניית שיחות נכנסות וצלצול דלת בשרות יום

26												
80	81	82	83									

68	69											

(תחומים מותרים: שלושה 30 עד 41, או קבוצה 62 עד 65)

10. הפניית שיחות נכנסות וצלצול דלת בשרות לילה

27												
80	81	82	83									

68	69											

(תחומים מותרים: שלושה 30 עד 41, או קבוצה 62 עד 65)

11. הקצאת קו חוץ ישיר לשלוחה

23												
0												

(תחומים מותרים: שלושה 30 עד 41)

12. הגדרת קו חוץ יוצאים המותרים לשלוחה

22														
30														#
31														#
32														#
33														#
34														#
35														#
36														#
37														#
38														#
39														#
40														#
41														#

(תחומים מותרים: 80 עד 83)

13. שיטת החיוג בקו חוץ

23														
80	81	82	83											

(תחומים מותרים: 1 או 3)

14. הגדרת שלוחה כמרכזנית (שרות יום)

26

(תחומים מותרים: 30 עד 41)

15. הגדרת שלוחה כמרכזנית (שרות לילה)

27

(תחומים מותרים 30 עד 41)

16. הפעלת חסימות חיוג לשלוחה

29											
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

(תחומים מותרים: 0 עד 3)

17. טבלת חסימות חיוג מספר 1

291					#
0					#
1					#
2					#
3					#
4					#
5					#
6					#
7					#
8					#
9					#

(תחומים מותרים: 0 עד 4 ספרות לכל תא)

18. טבלת חסימות חיוג מספר 2

292					#
0					#
1					#
2					#
3					#
4					#
5					#
6					#
7					#
8					#
9					#

19. חיוג ישיר לשלוחה (DISA)

28			
80	81	82	83

(תחומים מותרים: 60 – הפעלה 69 - הפסקה)

20. חיוג ישיר לשלוחה (DISA) LT-208

29		28	
80	81	80	81

(תחומים מותרים: 60 – מענה + פקס, 61 – פקס, 69 - הפסקה)

21. חסימת התפרצות לשלוחה

23											
63											
0											

(תחומים מותרים: שלוחה 30 עד 41)

23. הפעלת חטיפה מיוחדת

297

(0 או 9)

22. ביטול צליל התפרצות

236

(0 או 9)

